



# 更新流程

1. 下载离线固件包（官网下载）
2. 在【设置】-【设备】-【存储】中格式化 microSD 卡（16G-64G）或通过电脑直接格式化 microSD 卡（FAT32 格式；16G-32G）（如有重要资料，请先备份后再格式化）



3. 将离线固件包拷贝到 microSD 卡根目录下（离线固件包无需解压）




4. 将 microSD 卡放入后视镜中，车子点火开机（请不要在熄火状态下更新，更新过程中需要持续供电）

5. 点击“设置>系统>离线更新”



6. 提示“正在复制系统升级包”（1-2分钟左右）



7. 复制完成后提示“检测到有新版本，是否现在更新？”



8. 点击“立即更新”，后视镜会重启并进行升级（5分钟左右），升级完成后后视镜会自动重启。



### 注意事项：

- 1.升级过程中请勿断电（升级过程必须在车充供电状态下，防止升级不成功无法启动）
- 2.升级完成后恢复出厂设置（设置-----系统-----更多系统设置-----恢复出厂设置）
3. 请勿私自对系统进行 root 操作 若因此造成更新后无法正常运行，后果自负。